

Technische Kurzanleitung Sendersuchlauf

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen TV-Geräten nur eine grobe Anleitung zum Sendersuchlauf gegeben werden kann. Bitte verwenden Sie für nähere Informationen Ihr TV-Benutzerhandbuch bzw. kontaktieren Sie den Kundenservice Ihres TV-Herstellers. Wenn Ihr Gerät beispielsweise über die Funktion eines automatischen Programm-Updates verfügt, und diese aktiviert ist, erfolgt die Umstellung selbstständig.

Ein neuer Suchlauf sollte in diesem Fall nicht erforderlich sein.

Die Software und die einzelnen Schritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Beim Installieren und Durchführen des digitalen Sendersuchlaufs verlieren Sie Ihre bestehenden Einstellungen. Für allfällige Fehler übernimmt IGSAT-Selzthal keine Haftung.

Folgende Parameter optimieren Ihren Sendersuchlauf:

Antennentyp: Kabel
Sendertyp: Digital
Netzwerkeinstellung: ID 00001 Startfrequenz: 330 MHz oder 330.000 kHz
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6900

Philips

- Taste mit dem „Haus“ Symbol auf der Fernbedienung drücken
- Menüpunkt „Konfiguration“ auswählen
- „Einstellung“ auswählen, dann „Sender erneut installieren“, um den Suchlauf zu beginnen
- Unter Land ihren Standort (Österreich) festlegen
- „Kabel“ auswählen und mit „Starten“ bestätigen
- Falls zuvor „Kabel“ ausgewählt wurde, hier die Netzwerk ID 00001 eingeben

Samsung

- „Menü“ Taste auf der Fernbedienung drücken
- Menüpunkt „Sender“ auswählen
- „Automatischer Senderspeicher“ auswählen
- Antennentyp auf „Kabel“ ändern, Sendertyp auf „Digital“ einstellen
- Unter Suchlaufmodus „Netzwerk“ auswählen, Suchlauf starten.

LG

- Drücken Sie die Taste „MENU“ –Option, dann OK.
- Wählen Sie „Werkseinstellung“ und drücken Sie OK.
- Bestätigen Sie mit Ja. Hinweis: Damit gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Warten Sie bis sich das Gerät wieder einschaltet, dann OK.
- Sprache auswählen.
- Wählen Sie „Private Nutzung“, dann OK.
- Wählen Sie das Land „Österreich“, oder „Schweden“, dann OK. Hinweis: Mit dieser Einstellung kann der Sendersuchlauf korrekt vorgenommen werden.
- Wählen Sie die Option „S-Kan“, dann OK.
- Geben Sie die erforderlichen Parameter (siehe oben) ein, dann OK.
- Wählen Sie Start, dann OK (Suchlauf startet).
- OK, wenn Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

Panasonic

- Drücken Sie die Taste „MENU“, dann „Setup“ dann OK
- „System-Menü“ (auf der zweiten Menü-Seite), dann OK.
- Wählen Sie „Werkseinstellungen“, dann OK
- Drücken Sie 3x OK
- Hinweis: Damit gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.
- Schalten Sie Ihr TV Gerät aus und wieder ein.
- Wählen Sie die Sprache, dann OK.
- Wählen Sie „Österreich“, dann OK.
- Wählen Sie im Menüpunkt „TV Signalwahl“ die Option „DVB-C“, dann OK.
- Bitte beachten: Häkchen neben der Option „DVB-C“ muss aufscheinen.
- Entfernen der anderen Optionen mit Drücken der OK Taste.
- Wählen Sie die Option „Auto Setup starten“ aus, dann OK.
- Menüpunkt „Andere“, dann OK.
- Parameter für Frequenz 330.000 kHz und Netzwerk-ID 00001 eingeben.
- „Auto Setup starten“, dann OK.
- Sendersuchlauf starten, dann OK.

Sony

- Drücken Sie die Taste „Menü“.
- Unter Einstellungen den Punkt „Digitale Einstellungen“ auswählen
- „Auto Digital-Suchlauf“ auswählen
- „Kabel“ wählen
- Die „Suchlaufart“ ist standardmäßig auf „Schnellsuchlauf“ eingestellt, dies kann hier geändert werden
- Die gewünschte Suchlaufart starten und gleich geht's los.